

三菱ふそう
ファイター
FK6/FM6 '92MODEL

エアサス車・4WD車 整備解説書
追補版



三菱ふそう

ファイター

整備解説書

エアサス車・4WD車

追補版

まえがき

この整備解説書はファイター FK666・FK667・FL の整備にあられる皆さまのために、調整要領及び整備作業要領を記載してあります。

正しい整備、無駄のない迅速な整備を行うため、本書を十分ご活用されますようお願いいたします。

ご不明な点につきましては、最寄りの三菱ふそう販売会社にお問い合わせください。

本書に記載してあります諸元及び整備数値などは、その後の改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

1992年11月

目次

本書の見方

マニュアルトランスミッション	22
トランスファー	24
プロペラシャフト	25
フロントアクスル	26B
リヤサスペンション (エア)	34B

本書は FK666・FK667・FL 特有の整備のみを記載した追補版です。

既発行の

ファイター整備解説書 (コード No.)

- 6D1 型エンジン (2037905E)
- シャシー I (2032432C)
- シャシー II (2032433C)

と併せてごらんください。